


# 保護石英ガラス管 取付方法

耐久性を保つ為には・・・  
①油受皿に水を沢山入れる  
②水を1回転毎入れ替える

①



②



①ガラス管にカーボンヒーターランプを通します。  
絶縁チューブ（白い線）が破損しない様、慎重に  
セットして下さい。

②クリップを両サイドにセットしていきます。

③



完成写真

③ガラス管内側にヒーターガラス管が接触していないか確認して下さい。